DERMOLIFE
VIA AL PONT DEI VODI 86
TRENTO 38121 (TN) Italia
EMAIL: INFO@DERMOLIFE.IT



TEL. +39 0461 527139 WEB: WWW.DERMOLIFE.IT P.IVA: 02202500225 C.F.: MRGMFR66A69L378D

Scheda tecnica del prodotto COCAMIDOPROPIL BETAINA DEHYTON® PK 45

Caratterizzazione generale

Descrizione chimica Derivato ammidico di acidi grassi con struttura betaina

Informazioni sull'etichettatura

Nome/i INCI Cocamidopropil betaina (UE) Cocamidopropil betaina (CTFA)

Iscrizioni

Ingrediente CASR-n. EINECS/ELINCS-n . 61789-40-0 2630588

Ufficialmente elencato in / La qualità è conforme a

ICIC

Soluzione di Cocoyl Amide Propyldimethyl Glycine (Codice ingrediente: 522079)

Proprietà del prodotto

Aspetto esteriore

DEHYTON® PK 45 è un liquido limpido, giallo chiaro, pompabile con un odore caratteristico.

Esempio di utilizzo

Questo tensioattivo anfotero è adatto per l'applicazione universale in tensioattivi cosmetici e farmaceutici preparativi. In combinazione con tensioattivi anionici, si ottengono effetti sinergici che portano ad a miglioramento dermatologico del prodotto di consumo. Le proprietà applicative sono comparabili con i tipi convenzionali di Cocamidopropylbetain.

Valori caratteristici

Le specifiche riportate nei paragrafi 'Dati controllo qualità' e 'Dati descrittivi aggiuntivi del prodotto' descrivere infine e conclusivamente le proprietà del Prodotto.

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta.
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego.
Dermolife non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati.
The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request.
The above information will not relieve you to identify the product before use.

Dermolife does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell.

DERMOLIFE
VIA AL PONT DEI VODI 86
TRENTO 38121 (TN) Italia
EMAIL: INFO@DERMOLIFE.IT



TEL. +39 0461 527139 WEB: WWW.DERMOLIFE.IT P.IVA: 02202500225 C.F.: MRGMFR66A69L378D

Dati di controllo della qualità

(Dati utilizzati per il rilascio di qualità e certificati per ogni lotto.) Aspetto esteriore conforme allo standard Odore conforme allo standard Residuo secco (2h;105°C) 44,0 - 46,0% Metodo Cognis Iberia 8097 (ISO 1625) Colore (Hazen) massimo 150 Metodo Cognis Iberia 8238 (ISO 6271) Acqua 54,0 - 56,0 % 100% - Materia solida Cloruro di sodio 5,8 - 7,3 % Metodo Cognis Iberia 8053 (ISO 4323) Valore pH (originale) 4,5 - 5,5Metodo Cognis Iberia 8228 (EN1262)

Ulteriori dati descrittivi del prodotto

(Dati che sono stati dimostrati statisticamente ma non determinati regolarmente.)
Monocloroacetato
</= 5 ppm
Metodo Cognis Iberia 8623
Amido ammina
</= 0,3 %
Metodo Cognis Iberia 8684

Stoccaggio e trasporto

Nei contenitori originali sigillati e a temperature comprese tra 0° e 40° C DEHYTON® PK 45 rimane stabile per almeno un anno. A causa del suo alto contenuto di sale il prodotto può avere un effetto corrosivo durante lo stoccaggio in serbatoi di acciaio inox. DEHYTON® PK 45 non contiene conservanti.

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta.
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego.
Dermolife non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati.
The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request.
The above information will not relieve you to identify the product before use.

Dermolife does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell.